

**ZESKANUJ MNIE**

Smoove 1 O/C io (Bez Ramki)

Liczba wariantów: 2

- Komfortowa obsługa dzięki przyciskom dotykowym.
- Możliwa obsługa pojedynczego urządzenia lub grupy urządzeń w jednym pomieszczeniu.
- Kompatybilny z ramką Somfy 50 x 50 mm lub standardem DIN 50 x 50.
- Przycisk GÓRA podnosi rolety i zwija markizy lub włącza oświetlenie.
- Przycisk „my” zatrzymuje osłonę lub wywołuje ustawioną indywidualnie pozycję komfortową.
- Przycisk DÓŁ opuszcza rolety i rozwija markizy lub wyłącza oświetlenie.
- Przycisk programujący znajduje się na odwrocie modułu.
- Płytką mocującą umożliwia prosty i szybki montaż na ścianie, gniazdo wtykowe UP nie jest już wymagane.
- Dioda LED sygnalizuje wysyłane polecenia.
- Bezprzewodowy - zasilany bateriami, a tym samym minimalny koszt instalacji.

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm]	5
Szerokość [cm]	5
Głębokość [cm]	1
Waga [kg]	0,024

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa	868.95 MHz
Typ baterii	CR 2430
Napięcie	3 V
Stopień ochrony	IP 30
Temperatura pracy	0°C do +60°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Kolor
1811089	1811089	Pure Shine
1811090	1811090	Black Shine